著作権についてのご注意



あなたがレコードやCD、 録音物などから録音した ものは、個人として楽し むなどのほかは、著作権 法上権利者に無断では使 用できません。

(社)私的録音保証金管理協会 TEL.(03)3261-3444 音楽の作詞、作曲などは一般に著作権法によって保護されていますが、放送やレコード、録音物 (CD、ミュージックテープなど)の作品も同じように著作権法により保護されています。従って、音楽そのものやレコード、録音物あるいはそれから録音したCDなどの使用には一定の制限があります。たとえば、

- ●放送やレコード、CD、録音物から録音したCDを売ったり配ったりすること、 あるいは、貸し借りしたり、譲ったり、交換したりすること。
- ●レコードやCD、録音物またはそれから録音したCDや放送から録音したCD を営利(店のBGMなど)のために使用すること。

これらの場合には、著作権法上の権利者の許諾を必要とします。使用条件は場合によって異なりますので、詳しい内容や申請、その他の手続きについては「日本音楽著作権協会(JASRAC)もしくは最寄りの支部におたずねください。

録音可能なCDについて

録音可能なディスクは音楽用「DIGITAL AUDIO | 表示のあるCD-R/CD-RWです。

●使用いただけるディスク









- ●CD-Rはライトワンス (録音後の消去ができない) CDです。ファイナライズ (完成) を行なわない限り、曲を追加して録音することはできますが、消去はできません。
- ●CD-RWはリライタブル(消去することで、また録音ができるようになる)CDです。最後に録音した1曲のみの消去または、ディスク内のデータをすべて消去ができます。

保証書

この保証書は、本書記載内容で無料修理を行うことをお約束するものです。

品名。アン		アンラ	/ティーク調CDコピーマルチプレーヤー								
お客様	お名前	Ú					ご住所				
怺								電話番号	()	
お買上げ日			取扱販売店名	呂・住所・電話番号							
			年		月	日					
	期間 買上げ日	より)		本	体 1	1 年					
				(但し	消耗品	は除く)		輸入販売元 株式会社とうしょう		県八潮市鶴ヶ TEL:048-	

〈無料修理規定〉


- 1. 取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った正常な使用 状態で保証期間内に故障した場合には、無料修理をさせてい ただきます。無料修理をご依頼される場合は、商品に本書を 添えてお買い上げの販売店にお申し付けください。なお、出 張修理はおこなっておりません。
- 2. 保証期間内でも次の場合には有料修理とさせていただきます。 ①使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷。
- ②お買い上げ後の取付場所の移設、輸送、落下等による故障及 び損傷。
- ③火災、爆発事故、落雷、地震、噴火、水害、津波等天変地異 または戦争、暴動等破壊行為による故障及び損傷。
- ④異常電圧、電気の供給トラブル等に起因する故障及び損傷。
- ⑤用途以外で使用した場合の故障及び損傷。
- ⑥本書のご提示がない場合。
- ⑦本書にお買上げ年月日、お客様名、販売店名の記入がない場合、あるいは字句を書き替えられた場合。
- 3. 本書は日本国内においてのみ有効です。
- 4. 本書は再発行いたしませんので大切に保管してください。

アンティーク調 CDコピーマルチプレーヤー

取扱説明書(保証書付)

ご使用前に必ずお読みください

このたびは、お買い上げいただきありがとうございます。 ご使用前にこの 取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。お読みになった後は いつでも見られるところに必ず保存してください。また、正しく安全にお使 いいただくため、ご使用前に必ず「安全上のご注意」をごらんください。



目 次

仕様2	CD-RWの曲データーの消去 ······25
安全上のご注意3	CDのファイナライズ (完成) 作業26
各部の機能と接続方法4	MP3 CDの再生方法 ······27
リモコン電池のセット5	その他の便利な機能28・29
リモコンの各部名称と機能5	ヘッドホンの使用方法
レコードプレーヤーの使い方6	オーディオ出力端子について
ラジオの使い方8	音消ボタンについて
	曲番入りボタンの使用方法
カセットプレーヤーの使い方9	数字ボタンについて
CDプレーヤーの使い方10	イコライザー機能について
レコードからCDへの録音方法14	日常のお手入れ30
CDからCDへの録音方法16	レコード針の交換30
カセットテープからCDへの録音方法18	こんなときは/故障かな?と思ったら31
ラジオからCDへの録音方法20	著作権についてのご注意32
音楽プレーヤーからCDへの録音方法22	録音可能なCDについて32
録音用CD-R/CD-RWについて ······24	保証書32

仕 様

●アンプ

消費電力:38W 出力:2W+2W

周波数特性:60Hz~16KHz

●CDプレーヤー(1) 再生専用 周波数特性: 60Hz~16KHz(±3dB)

CD方式: Audio CD/CD-R/CD-RW/MP3
●CDプレーヤー(2) 再生/録音
■波数特性: 60Hz~16KHz(+3dR)

■CDフレーヤー(2)再生/ 録音 周波数特性:60Hz~16KHz(±3dB) CD方式:Audio CD/CD-R/CD-RW

●レコードプレーヤー モーター:DC方式

駆動方式:ベルトドライブ 回転数:33½/45/78rpm

信号雑音率:32dB 針:サファイア ●ラジオ

FM:76.0MHz~106MHz AM:540kHz~1,600kHz 周波数特性:100Hz~4kHz

●カセットプレーヤー 再生/早送り専用 ステレオヘッド

●出力端子: イヤホン ステレオ3.5mm

LINE OUT (L/R)

入力端子: AUX IN (L/R) LINE IN ステレオ3.5mm

●スピーカー 個数:2個

> サイズ:100mm/27mm インピーダンス:4Ω

こんなときは/故障かな?と思ったら

●故障かなと思ったら、まず以下の項目をご確認ください。

症	状	ここをお確かめください
スピーカー	音が出ない 音が途切れる	●音量は十分ですか?●ヘッドホンをジャックに差したままになっていませんか?
リモコン	リモコンが 使えない	●本体の電源はONになっていますか?●リモコンと本体の間に障害物はありませんか?●リモコンと本体との距離が離れすぎていませんか?(約2m以内)●リモコンから出ている透明シールを抜き取ってありますか?●リモコンの電池が消耗していませんか?
CDレコーダー	再生できない 音が出ない	 ●機能選択ボタンを押して選択しましたか? ●CDのオモテ側を上向きに、正しく挿入されていますか? ●CDの再生面が汚れていませんか?やわらかい布などでふいてください。 ●ファイラナイズ (完成処理) しましたか?していないと他のCDプレーヤーで再生できません。
	録音できない	●音楽用のCD-RまたはCD-RW使用していますか? ●録音されてない空のCDディスクですか?
レコード プレーヤー を計りの保護カバーカバー (白色ポリカバー)を確認してください。 ●トーンアームのヘット部分を一度外側 (右側 ブルが回ります。また、再生が終ると自動で		●トーンアームのヘット部分を一度外側 (右側) に動かすとターンテーブルが回ります。また、再生が終ると自動で止まりますが、途中で止めるときは、トーンアームのヘット部分をターンテーブルの中心あた
カセットテープ	テープが 入らない 回らない	●テープは正しく録音さたものですか? ●能選択ボタンを押してPHONOを選択しましたか? ●テープを挿入するとき、上下、左右、正しい向きになっていますか?
=>>+	音が出ない	●能選択ボタンを押してラジオを選択しましたか? ●ラジオ選局ツマミでお聴きになりたい番組に周波数を正確に合わせましたか?
ラジオ	雑音が入る	●受信しやすい方向にアンテナを動かして、調整してください。 (FM受信時) ●本機の設置場所、設置方向を変えてください。(AM受信時)

2

日常のお手入れ

⚠ 注意

高温多湿の場所に設置しないでください


正常な機能を維持し、末永くお使いいただくために、お風呂場の近くやストーブ、直射日 光の当たる場所など、高温や多湿の場所ではお使いにならないでください。変形したり、 故障の原因となることがあります。

汚れを取るときは


汚れをとる場合は、柔らかい布で軽く拭き取ってください。汚れがひどい場合は、水に浸 した布を固く絞ってから拭き取ってください。このとき、必ず電源プラグを抜いてから行 なってください。

研磨剤や強力な洗剤は、本体の仕上げを傷つけることがありますので、絶対に使用しない でください。また、ベンジン、アルコール、シンナーなどは使わないでください。変質し たり、曇ったりすることがあります。

レコード針の交換(別売品)



①カートリッチと針の部分(赤い部分)の上 の境目に指の「ツメ」を引っかけ下に下します ②左右前後に軽く指で動かします針部分が外れます



③交換用の針部の後ろの突起をカートリッチに差込 み軽く上に引き上げます「カチッ」と音がすれば セット完了です

- ●レコード針は、精密に作られていますので、取り扱いは十分に注意してください。
- ●レコード針の交換目安は、約100時間/LP盤100枚です。それ以上使い続けると 大切なレコード盤を傷つける恐れがありますので、ご注意ください。

安全上のご注意

絵表示について

この「安全上の注意」、「取扱説明書」および製品への表示では、製品を安全に正しくお使いいただき、お使いに なるかたや他の人への危害や財産への損害を未然に防止するために、いろいろな絵表示をしています。その表 示と意味は次のようになっています。内容をよく理解してから本文をお読みください。



この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を 示しています。



この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容および物的損 害の発生が想定される内容を示しています。

絵表示の例



△記号は注意(注意・警告・危険を含む)を促す内容があることを告げるものです。図の中に具体的 な注意内容(左図の場合は警告または注意)が描かれています。



○記号は禁止の行為であることを告げるものです。図の中や近くに具体的な禁止内容(左図の場合 は分解禁止)が描かれています。



●記号は行為を強制したり指示する内容を告げるものです。図の中に具体的な指示内容(左図の場 合は電源プラグをコンセントから抜いてください。)が描かれています。

●ぐらついた台の上や、傾いた所など不安定な場所に置 かないでください。落ちたり、倒れたりして、けがの原因



●本器に水が入ったり、本器の内部がぬれたりしないよう にご注意ください。火災・感電の原因となります。

●本器の側面、裏側カバーをはずしたり、本器を改造した




●表示された電源電圧(交流100ボルト)以外の電圧で 使用しないでください。火災・感電の原因となります。

ま使用すると火災・感電の原因となります。


感電の原因となります。



●万一、本器を落としたり、破損した場合は、電源プラグを コンセントから抜いて販売店にご連絡ください。そのま



りしないでください。




●電源コードを傷つけたり、破損したり、加工したり、無理 に曲げたり、ねじったりしないでください。また、重いも のをのせたり、加熱したり(熱器具に近づけたり)引っぱ ったりしないでください。電源コードが破損し、火災・感 電の原因となります。

電源コードが傷んだら(芯線の露出、断線など)販売店

に交換をご依頼ください。そのままご使用になると火災・



ラグをコンセントから抜いてください。煙が出なくなる のを確認して販売店に修理をご依頼ください。お客様 による修理は危険ですから絶対おやめください。





●本器の上に重いものを置かないでください。バランス がくずれて倒れたり、落下して、けがの原因となること があります。また、本器が変形し、火災・感電の原因とな ることがあります。



●湿気やほこりの多い場所、油煙や湯気が当たるような場 所(調理台や加湿器のそば)に置かないでください。また、 振動のある場所に置かないでください。火災・感電の原 因となることがあります。



●直射日光の当たる所、温室やサンルームなどの温度や 湿度の高いところに置かないでください。火災・感電の 原因となることがあります。



●ぬれた手で電源プラグを抜き差ししないでください。 感電の原因となることがあります。




●電源プラグを抜くときは、必ずプラグを持って抜いてく


電源コードを引っぱるとコードが傷つき、火災・感電の 原因となることがあります。





各部の機能と接続方法






局番入りボタンの使用方法

※録音中に曲番入りボタン(TRACKSPLIT)を押すことにより曲間ができます 押さない場合は1曲の中に全ての曲が録音されます。





- ●CD録音中に「曲番入りボタン」を押すと曲と曲の間に空きができます。CDを再生するときに曲を特定して聴いたり、プログラム再生、リピート再生、ランダム再生に便利な機能です。
- ●曲と曲の間が少ないと次の曲の頭が切れることがありますので、押すタイミングにご注意ください。
- ●ラジオの録音、テープの録音など、他の録音時にも機能します。

数字ボタンについて

「数字ボタン」はCDを再生するときダイレクトに曲順の所を再生します。10番より大きい数字のときは、「10+」を押した後に1桁数字を押します。



イコライザー機能



CLRS5 | C

ROCK

フラット (標準)
















ジャズ



「イコライザーボタン」を押すとディスプレーに左画面の順番で押すたびにかわりますので、 お好きな音質を選択してでお聴きください。


その他の便利な機能

ヘッドホンの使用方法



- ●本機で使用できるヘッドホンの仕様は、プラグがミニタイプ (φ3.5mm) でインピーダンス8~32Ωです。ご利用前に確認してください。
- ●ヘッドホンのプラグを本機前面の「ヘッドホン端子」に差し込みます。ヘッドホンを使用の時は、左右のスピーカーは自動的に聞こえない状態になります。ヘッドホンの音量はボリュームツマミで適切な大きさに調整して聞いてください。

オーディオ出力端子について



音消ボタンについて

CD・レコードの再生、ラジオ・カセットテープを聴いているとき「音消ボタン」を押すと音が聞こえなくなります。もう一度「音消ボタン」を押すと再度音が出るようになります。



リモコンの電池セット

電池のセット方法
 透明シートを 抜き取ります。
 電池の交換方法
 コイン形電池を 文字が刻印してある面を 上にして入れます。 (CR2025 3V)

リモコンから出ている透明シールをゆっくりと引き抜いてください。


途中で切れてしまったときは、下記の電池の交換を参照に正しく入れてください。

- ●ストッパーを押しながら電池トレーを引き出し、電池 の裏表を注意して交換してください。
- ●始めから入っている電池は動作確認用ですので、新品の電池よりも寿命が短いことがあります。リモコン操作の距離が短くなったときは、新品の電池と交換してください。

使用電池は、コイン形二酸化マンガンリチウム電池 (CR2025 3V)です。

- ●使用済みの電池は、お近くの家電ショップ、カメラ店などにお持ちになり、回収を依頼してください。決して火の中に入れないでください。破裂や液漏れをおこし危険です。
- ●長い間で使用にならないときは、電池をリモコンから出して保管してください。


リモコンの各部名称と機能




28

レコードプレーヤーの使い方


注意 トーンアームの元蛹の町の両のには他ろうにの過ぎることによる ・ 注意 針先が曲がったりして、正常な音質で演奏できなくなります。 トーンアームの先端の針の部分には絶対に触れないでください。




- ①前面パネル(リモコン)の「電源ボタン」を押し電源スイッチを入れます。ディスプレーが点灯します。
- ②「機能選択(FANCTION)」ボタンを押しディスプレーに「PHONO」表示にします。
- ③レコードをターンテーブルにのせます。EPレコード(ドーナツ盤)は、センター軸にアダプターをのせてレコード をセットしてください。LPレコードをセットするとき、リフト部に注意して、リフトの下側にセットしてください。
- ④レコードの種類に応じて、回転数切替スイッチをスライドさせ、スピードを合わせます。



- ⑤針のついたヘッドを一度外側(右側)に動かすとター ンテーブルが自動に回転します。
- ⑥レコードに静かに針をのせてください。演奏が開始 されます。
- ⑦ボリュームツマミ(音量ボタン)でお好みの音量に調 整してください。
- ⑧演奏が終ると自動でターンテーブルが停止します。 レコード盤を傷つけないように静かに針を持ち上げ、 トーンアームホルダーに戻します。



MP3 CDの再生方法



本機はMP3で録音されたCDを再生できます。通 常のCDと同じように操作、再生できますので、 MP3の再生については下記の項目を参考に操作 してください。

- ①電源スイッチボタンを押し、電源を入れま
- ③「CD開/閉ボタン」を押し、CDの印刷面 を上にしてCDをセットします。
- ④「CD開/閉ボタン」を押してトレイを閉 めます。手でかるく押しても閉まります。

ホルダーアルバムの再生

- ①録音内容がいくつかのホルダーに分かれている ときは、停止状態でホルダー[+](進む)、ホル ダー[-](戻る)のボタンでCD内のホルダーを 探してください。
- ②ホルダーの中は「頭出し ◄ ✓ ▶ 」ボタンを押 して曲を選んでください。
- ③「再生ボタン」を押して曲を聞いてください。

MP3 CD内の情報について

- ①CD内に曲名が記録されている場合は、曲の再生中に パネル画面に表示することができます。
- ②CD再生中にBAND (AM/FM) ボタンを押すとパネ ル画面に曲名が表示されます。
- ③もう一度BAND (AM/FM) ボタンを押すと表示が消 えます。
- 注:CD内に曲情報が何も記録されていない場合は、 ボタンを押しても何も表示されません。

いろいろな再生方法

MP3 CDには通常たくさんのファイルが保存されています。早く簡単にアルバムや曲を探すことができますので、 下記の手順を参考に再生方法を選んでください。

ファイル名から探す

- ①停止状態または再生モード中にFINDボタン(フォルダーサーチボタン)押して、英文字または数字から探し始めてく ださい。
- ②ホルダー[+](進む)、ホルダー[-](戻る)のボタンを押して曲を選び、再生ボタンを押して曲を聞いてください。
- ③検索モードにするには、パネル画面から「プ」表示が消えるまでFINDボタン(フォルダーサーチボタン)押します。

フォルダーアルバムタイトル名から探す

- ①停止状態でFINDボタン(フォルダーサーチボタン)を2回押して検索します。「アルバム 001」が表示されます。
- ②ホルダー[+](進む)、ホルダー[-](戻る)のボタンを押してアルバムを選択します。
- ③ 「頭出し ► / ▶ | ボタンを押してフォルダーアルバムを選択してください。
- 注:アーティスト名や曲名、フォルダー名がMP3 CDに記録されている場合にだけ検索できます。この記録 はCDを製作するときに記録しますので、後で記録することはできません。

本機ではMP3 CDに記録することはできません。パソコンまたは他の機器で記録してください。


CDのファイナライズ(完成)処理





- ●ファイナライズすると他メーカーのCDプレーヤーで再生可能となります。ファイナライズしなくても本機では再生できます。
- ●CD2のCDでファイナライズ (完成) 処理をおこないます。、トレイに仮録音されたCD-RまたはCD-RWが入った 状態でファイナライス (完成) 処理をおこないます。
- ●CD-Rディスクはファイナライズすると、追加録音、音楽データの消去ができなくなりますので、ご注意ください。
- ●CD-RWのディスクはファイナライズしてもデーター消去をすると、もう一度録音可能になります。

	操 作 方 法	ディスプレー表示	詳細説明
1	電源ボタン●を押し電源を入れ ます(ディスプレーが点灯)	TUNER FM	ディスプレーには最初は 「TUNER FM」が表われます
2	機能選択ボタンを押し ディスプレーを確認して 「NO DISC」を選択します	VO. 4::::8 NO 1150	機能選択ボタンを押し ディスプレーに「NO DISC」 が出るまで何回か押します
3	CD2のCD開/閉ボタンを押し ファイナライズ(完成)したい CDをセットします	Vol. €11888	ディスプレーに「OPEN」が出ます CDをセットしてください
4	自動で音楽が再生されますので 停止ボタンを押します	Vol. 4::::::	CDを停止ボタンを押し停止させます ディスプレーにCDの内容が 表示されます
5	ファイナライズボタンを押します ファイナライズ (完成) 処理が 開始します	FINALIZE	ファイナライズ (完成) 処理は 約2~3分ほどかかります (処理時間は内容によって変わります)

●リフトレバーの使い方







蓋を閉める時は、ストッパー部分に後側から指を添えるように少し折曲げてから 閉めてください。


- ①リフトレバーをうしろ方向に起こすとリフトが上昇し、トーンアームが持ち上がります。
- ②針をレコードの始まる位置に置きます。 このときはまだレコードには接触していません。
- ③リフトレバーをもとの位置に戻すと針が下りてきて演奏が始まります。
- ④演奏がすべて終ると自動で停止します。 リフトレーバーを起こすと針が上がりま すので、手でトーンアームホルダーに戻 してください。

注意


トーンアームのヘット部分を一度外側(右側)に動かすとターンテーブルが回ります。また、再生が終ると自動で止まりますが、途中で止めるときは、トーンアームのヘット部分をターンテーブルの中心あたりまで動かすと停止します。

音量調整について

- ①音量は「音量調整ツマミ」左右に回して 調整します。右に回した状態でだんだん 大きくなり、左に回した状態でだんだん 小さくなります。
- ②リモコンでは「+」側を押すと大きくなり、 「-」側を押すとと小さくなりますので お好みの音量でお聴きください。
- ③ディスプレーに音の大きさが表示されま すので、音量をご確認ください。



ラジオの使い方



- ② 「機能選択 (FANCTION) | ボタンを押しディスプレーに 「TUNER FM」表示にします。(電源を入れるとこの表示 になります)
- ③「機能選択ボタン」で、お聴きになりたいAM放送「TUNER AM | かFM放送「TUNER FM | を選択します。
- ④ 「選局ツマミ (TUNING) | を回して、「選局表示針 | をお聴 きになりたいラジオ局(周波数)に合わせます。
- ⑤FMステレオ放送を聞く場合は「モノ/ステレオ切替ボタン」 を押してください。選局されるとFMステレオ表示ランプが 点灯します。FM電波が弱く、雑音が発生した場合はモノラ ル側を選択すると、雑音が改善される場合があります。モノ ラル側ではFMステレオ表示ランプは点灯しません。
- ⑥音量調整ツマミを左右に回し、お好みの音量でお聴きくだ さい。(リモコンの音量調整ボタンで+【音量大】、-【音量小】 で調整)


「外部FMアンテナの取付け


「FMアンテナ線」は、なるべく高いところに長く伸ばし て取付けてください。

電波の状態、本機の設置場所によって位置を調整して ください。


AM放送を聴く時の注意

AMの電波は高い建物の影や鉄筋コンクリートのマン ション内など、電波を受信しにくい場所があります。 本機の置き場所や向きを変え、電波を受信しやすい状 態にしてお使いください。





CD-RWの曲データーの消去



	操作方法	ディスプレー表示	詳細説明
1	電源ボタン●を押し電源を入れ ます(ディスプレーが点灯)	TUNER EM	ディスプレーには最初は 「TUNER FM」が表われます
2	機能選択ボタンを押し ディスプレーを確認して 「NO DISC」を選択します	VOL 4:::::8	機能選択ボタンを押し ディスプレーに「NO DISC」 が出るまで何回か押します
3	CD2のCD開/閉ボタンを押し 内容を消去したい CD-RWをセットします	VO. 4:::::	ディスプレーに「OPEN」が出ます CD-RWをセットしてください
4	自動で音楽が再生されますので 停止ボタンを押します	VOL 4:::::8	CDを停止ボタンを押し停止させます ディスプレーにCDの内容が 表示されます
5	削除(ERASE)ボタンを 押します ディスプレーに 「ERASE-Y」が出ます	vo. €::::: ERFSE - '	ディスプレーに「ERASE-Y」が出て 「Y」が点滅します 再生/一時停止ボタン(緑色■)を押します
6	再生/一時停止ボタン(緑色■) を押します 消去処理を開始します	BLANK []	消去処理は約2~3分ほどかかります (処理時間は内容によって変わります) 「BLANK CD」になり消去完了です

録音用CD-R/CD-RWについて

- 注意 ●録音に使用できるディスクは、音楽録音用のCD-RとCD-RWです。 CD-Rに書き込んだデーターは消すことはできません。CD-RWは記 録したり消したりすることができます。
 - ●CD-R、CD-RWディスクはメーカーまたは、CDディスクにより録音で きない場合があります。特にテープ/レコード(アナログ製品)からの 録音の場合、CD記録ソフトの特性などにより録音・再生できないこと があります。
 - ●CD-R、CD-RWディスクはメーカーによっては、本機の性能を十分発 揮できない場合がありますので、あらかじめテストをお勧めします。

CD-Rについて

- ●録音後は音楽データーを消すことはできません。
- ●完成処理(ファイナライズ処理)の前であれば、追加録音することができます。


CD-RWについて

- ●録音後、削除ボタンにて簡単に全ての曲を一度に消すことができます。 (詳細はP.25のCD-RWの曲データの消去を参照にしてください。)
- ●録音したデータは何度でも繰り返し消すことができます。また、一度消したデータは戻りま せんので、消す時はご注意ください。

- ※市販のCDプレーヤー(特に古い機種)によってはCD-RW再生機能が無い ものがありますので、再生することができません。
- ※CD-Rは一度録音しますと消すことができませんので、失敗が心配な場合 はCD-RWを練習用としておすすめします。

カセットプレーヤーの使い方(再生専用)






- ①前面パネル(リモコン)の「電源ボタン | を押し電源スイッチを入れます。ディスプレーが点灯します。
- ②「機能選択(FANCTION)」ボタンを押しディスプレーに「PHONO」表示にします。
- ③「カセットテープ挿入口」へ、聴きたい面を上にして図のように押し入れます。自動的に音楽を再生します。
- ④ 「音量調整ツマミ」を左右に回して、調整してください。右に回すとと大きくなり、左に回すと小さくなりますので お好みの音量でお聴きください。(リモコンの音量調整ボタンで+【音量大】、-【音量小】で調整)
- ⑤入口の左側にある「取出しボタン」を押すとテープが早送りされます。テープを取り出すときは、さらに強く押す とテープが取り出せます。



- ●機器に入れる前に、テープをチェックしてください。ゆるんでいるとトラブルの元になります ので、片方の穴に鉛筆などを入れ、方向にしたがって軽く巻いて、ゆるみをなくしてから使用 してください。
- ●使用するテープは、C-30、C-45、C-60タイプを使用してください。C-90、C-120タイプ はテープが薄く、からまる恐れがありますので、おすすめできません



CDプレーヤーの使い方(再生)




CD2の使い方

- ①前面パネル(リモコン)の「電源ボタン」を押し電源スイッチを入れます。ディスプレーが点灯します。
- ② 「機能選択 (FANCTION)」ボタンを押しディスプレーに 「NO DISC」 表示にします。
- ③CD開/閉ボタン(▲)を押し、トレイを開け、CDの印刷面を上にしてCDをセットします。
- ④CD開/閉ボタン(▲)を押してトレイを閉めます。手でかるく押しても閉まります。
- ⑤ディスプレーに図のような画面が現われ、CD内の情報を読み取ります。
- ⑥しばらくすると自動的に再生が始まります。
- ⑦「音量調整ツマミ」を左右に回して、調整してください。右に回すと大きくなり、 左に回すと小さくなりますのでお好みの音量でお聴きください。 (リモコンの音量調整ボタンで+【音量大】、-【音量小】で調整)

音量表示 ではいます は 録音されて いる時間

CD1の使い方

- ①前面パネル (リモコン) の 「電源ボタン」を押し電源スイッチを入れます。 ディスプレーが点灯します。
- ② 「機能選択 (FANCTION)」ボタンを押しディスプレーに「CD/AUX」表示にします。
- ③ 「CD POWERボタン」を押し小さなディスプレーに「OO」表示にします。
- ④CD開/閉ボタン(▲)を押し、トレイを開け、CDの印刷面を上にしてCDをセットします。
- ⑤CD開/閉ボタン(▲)を押してトレイを閉めます。手でかるく押しても 閉まります。
- ⑥ディスプレーに図のような画面が現われ、CD内の情報を読み取ります。
- ⑦再生/一時停止ボタン(▶Ⅱ)を押すと再生が始まります。
- ⑧「音量調整ツマミ」を左右に回して、調整してください。右に回すとと大きくなり、左に回すと小さくなりますのでお好みの音量でお聴きください。 (リモコンの音量調整ボタンで+【音量大】、-【音量小】で調整)
- ⑨リモコンでは操作ができませんので、本体のボタンで操作してください。



	操 作 方 法	ディスプレー表示	詳細説明
1	電源ボタン●を押し電源を入れ ます(ディスプレーが点灯)	VOLETINER FM	ディスプレーには最初は 「TUNER FM」が表われます
2	機能選択ボタンを押し CD2のディスプレーを確認して 「CD/AUX」を選択します	vol. 4:::: \$	機能選択ボタンを押し CD2のディスプレーに「CD/AUX」 が出るまで何回か押します
3	音楽プレーヤーのヘッドホン端 子と前面パネルの入力端子に 接続ケーブルでつなぎます	vo. 4::::\$ □ / □ /	裏側のAUX入力端子にラジカセの出力 端子やステレオセットの出力端子を つないでも同じように録音できます
4	CD2の開/閉ボタンを押し 新しい (録音用) のCD-Rまたは CD-RWを入れます	vol. 4:::::	ウラオモテを間違わないように 入れてください (OPEN表示) だいたい光っているほうが 「ウラ」 です
5	録音ボタン(<mark>■赤色</mark>)を押します 録音が開始されます	●REC Vol. 4:2:28	録音したい音楽の頭出し(曲が始まる ところ)を確認しておいてください
6	音楽プレーヤーの音楽を 再生します スピーカーから音楽が流れます	●REC VOL 4::::8	録音ボタンを押したらすぐにタイミング 良く録音したい曲を再生してください 録音中にはディスプレーに「REC」表示
7	録音する曲が終ったら CD2の停止ボタンを押します	PREC VOL. 4::::5 T/	ディスプレーに「CLOSE TK」が出て 録音完了です 1曲録音されました
8	このCDがいっぱいになるまで 続けて録音ができます	PREC VOL €::::: VOL €:::::	このままで他のCDやレコードなどから 続けて録音ができます 完成作業をするとできなくなります
9	CDを完成させる場合は ファイナライズ (完成) 作業を おこなってください	vo. 4::::8 FINELIZE	ファイナライズ (完成) 作業をすると 他の再生装置 (CDプレーヤーなど) で聴くことができます

- ●ファイナライズ(完成)をしなければ本機で聴くことができますが、ファイナライズ(完成)作業をしないと他のCDプレーヤー(市販品)では聴けません。必ず最後にファイナライズ(完成)作業をしてください。ファイナライズをすることによりお持ちのプレーヤー/カーステレオ等で再生できます。
 ※CD-RWの場合は再生プレーヤーによって再生機能がないものがありますのでお持ちのプレーヤーの再正可能メディアを確認してください。
- ●本体裏側にあるAUX. IN端子(AUX入力端子)を利用して、ラジカセやお手持ちのステレオアンプの 出力端子(LINE OUT)に接続してご利用ください。接続には付属のステレオ用ピンジャック付きケー ブルをお使いください。 ※ファイナライズ(CDの完成)はP.26をご参照ください。


注意

- ●音楽プレーヤーのヘッドホン端子からの録音は、出力が大きかったり、音楽プレーヤーの音量の大きさなどにより本機の故障の原因になることがあります。特に出力が 2W以上のプレーヤーの本機接続は故障の原因になることがあります。
- ●音楽プレーヤーと本機への接続は付属のミニジャック仕様 (φ3.5mm) のステレオ接続ケーブルをお使いください。



音楽プレーヤーからCDへの録音方法

※録音するメディア(CD)は本機の使用に慣れるまでは、録音した曲を消去できるCD-RWをお勧めします。




CD2の再生のしかた

	操作方法	ディスプレー表示	詳細説明
1	電源ボタン <mark>●</mark> を押し電源を入れ ます (ディスプレーが点灯)	Va. 4:::::	ディスプレーには最初は 「TUNER FM」が表われます
2	機能選択ボタンを押し ディスプレーを確認して 「NO DISC」を選択します	Vol. 4:::::	機能選択ボタンを押し ディスプレーに「NO DISC」 が出るまで何回か押します
3	CD2のCD開/閉ボタンを押し 録音済みのCDまたは 市販のCDをセットします	Vol. 4:::::8	ディスプレーに「OPEN」が出ます CDをセットしてください
4	CD情報を読み取り しばらくすると 自動で音楽が再生されます	M M M M M M M M M M M M M M M M M M M	1曲目から再生されます
5	止めるときは停止ボタンを押し ます CD開/閉ボタンを押し CDを取り出します	Va. 4:::::8 20:23	CDの情報が右の画面のように ディスプレーに曲数と録音時間が 表示されます

CD1の再生のしかた

	操作方法	ディスプレー表示	詳細説明			
1	電源ボタン●を押し電源を入れ ます(ディスプレーが点灯)	TUNER EM	CDディスプレーには最初は 「TUNER FM」が表われます			
2	機能選択ボタンを押し ディスプレーを確認して 「CD/AUX」を選択します	VOL. 4::::::	機能選択ボタンを押し ディスプレーに「CD/AUX」 が出るまで何回か押します			
3	CD POWERボタンを押します 小ディスプレーが点灯して ディスプレーに「OO」が出ます	VOL. 4:::::8	ディスプレーに「00」が 表示されます			
4	CD1のCD開/閉ボタンを押し CDをセットします	vo. ∢:::::	情報を読み取り CDに入っている曲数がでます 左の画面では9曲です			
5	再生ボタンを押すと 1曲目から音楽が再生されます	Vol. 4::::::	小画面に1表示			
6	止めるときはCD1の 停止ボタンを押します	Va. ∢:::::	CD1の開/閉ボタンを押し CDを取り出します			

CDプレーヤーの使い方(便利な機能)





- ①お好みの曲順に32曲までプログラム再牛でき ます。
- ②停止状態で「プログラム」ボタンを押すと小デ ィスプレーに「PROG | 表示され、文字が点滅
- ③ 「頭出し ► ✓ / ▶ 」ボタンを押し曲を選択し、 「プログラム | ボタンを押すと登録されます。 これをくり返し曲順を登録してください。
- ④ 「再生」 ボタンを押すと登録した順に再生され ます。
- ⑤プログラム再生を終了するには、「停止」ボタ ンを押し、「PROG」表示を消してください。



※ファイナライズ (CDの完成) はP.26をご参照ください。

- ●ラジオ放送は選局(チューニング)を正しくしてください。雑音が多い場合もそのままで録 音されますのでご注意ください。電波状態が悪い場合は、クリアーな音が出るようにアンテ ナや本体の向きを調整してください。
- ●ラジオからCDへの録音は、一度停止ボタンを押すと、曲に一つの区切りができます。レコ ードからCDへ録音、テープからCDへ録音、ラジオからCDへ録音とCDが一杯になるまで 何回も録音できます。
- ●ファイナライズ(完成)をしなくても本機では聴くことができますが、ファイナライズ(完成) 作業をしないと、他のCDプレーヤー(市販品)では聴けません。必ず最後にファイナライズ (完成)作業をしてください。





停止ボタン

VOL







プログラムボタン

ラジオからCDへの録音方法

※録音するメディア(CD)は本機の使用に慣れるまでは、録音した曲を消去 できるCD-RWをお勧めします。



※録音中は、音を大きくしたりの音量調整が できませんのでご注意ください。






CD1のノーマル再生

再牛中マーク



- ① 「再生/一時停止」 ボタンを押すと1曲目から順に再生が始まります。
- ②再牛中に「再牛/一時停止」ボタンを押すと一時的に停止します。もう 一度押すと再生が再開されます。長押し(2秒以上)すると再生が完全 に停止します。
- ③再生中または停止中に「頭出し▶】」ボタンを押すと1曲先を再生され ます。くり返し押すと、押した数だけ先の曲を再生します。「頭出し ▶◀ | ボタンを押すと1曲後を再生されます。くり返し押すと、押した数だけ後 に戻り曲を再生します。
- ②再牛中に「早送り ▶ |ボタンを押すと早く送られます。「再牛 ▶ ボタ ン | を押すと正常再生に戻ります。再生中に「早送り ◀ | ボタンを押す と早く送られます。「再生 ▶ ボタン を押すと正常再生に戻ります。

CD1のリピート再生







() 1 曲をくり返し再生します。

- ①停止状態または再生中に「リピート」ボタンを押すと右図のディスプレ 一表示が順番に出ます。
- ①もう一度「リピート」 ボタンを押すと表示が消え、解除されます。
- ②「再生」ボタンを押すと右図表示の「くり返し」再生が始まります。

CD1のランダム再生



- ①リモコンの「ランダム | ボタンを押すと左図の丸内がディスプレーに表 示されます。
- ② 「RANDOM I の表示で「再生 I ボタンを押すと全曲の順番が不規則に 入れ替わって再生されます。
- ③「リピート」ボタンを押すと表示が消え、解除されます。
- ④「停止」ボタン押すとランダム再生が解除されます。

CD1のプログラム再生


新しい録音用CD



- ①お好みの曲順に32曲までプログラム再生できます。
- ②停止状態で「プログラム」ボタンを押すとディスプレーに「MEMORY」 表示され、文字が点滅します。
- ③リモコンの数字ボタン(曲順ボタン)を押し曲を選択し、「プログラム」 ボタンを押すと文字が点滅しなくなり登録されます。これをくり返し曲 順を登録してください。
- ④ 「再生」 ボタンを押すと登録した順に再生されます。
- ⑤プログラム再生を終了するには、「停止」ボタンを押し、「MEMORY」 表示を消してください。

レコードからCDへの録音方法

※録音するメディア (CD) は本機の使用に慣れるまでは、録音した曲を消去 できるCD-RWをお勧めします。




※録音中は、音を大きくしたりの音量調整が できませんのでご注意ください。

機能選択ボタン

録音ボタン

電源ボタン



新しい録音用CD (ウラオモテに注意) 光った面がウラ



	操 作 方 法	ディスプレー表示	詳細説明	
1	電源ボタン●を押し電源を入れます(ディスプレーが点灯)	TUNER EM	ディスプレーには最初は 「TUNER FM」が表われます	
2	機能選択ボタンを押し ディスプレーを確認して 「PHONO」を選択します	VO. 4::::::	機能選択ボタンを押し ディスプレーに「PHONO」 が出るまで何回か押します	
3	テープの早送りボタンで 録音したい曲の頭にして おきます	PHONO	再生されたとき録音したい曲が 再生されるようにしておきます 一度テープを取出しておきます	
4	CD2の開/閉ボタンを押し 新しい(録音用)のCD-Rまたは CD-RWを入れます	VOL 4:::::	録音したCDに追加録音するときは 自動で録音された曲が流れますので 停止ボタンを押してください	
5	録音ボタン(<mark>■赤色</mark>)を押します 録音が開始されます	●REC Vol. 4::::::::::::::::::::::::::::::::::::	ディスプレーに「REC」表示 ディスプレーに秒数「00」表示から スタートします	
6	録音したい面を上にして テープ挿入口からテープを 入れます 自動再生	●REC VOL. 4::::::	ディスプレーの秒数表示スタート	
7	録音曲が終りましたら CD2の停止ボタンを押します 録音ができました	PREC VOL 4::::::	ディスプレーに「CLOSE TK」が出て 録音完了です	
8	テープ取出しボタン (停止ボタン)を押します	Va. 4:::::\$	ディスプレーに「PHONO」表示	
9	テープの裏面または 別のテープをセットします ⑤から®を繰返します	●REC VOL 4::::88	録音ボタン(<mark>■赤色</mark>)を押すと ディスプレーに「REC」表示 再度録音が始まります	
10	このCDがいっぱいになるまで 続けて録音ができます	Vo. 4::::8	曲が終りましたら停止ボタンを押します ディスプレーに曲数と録音時間が 表示されます	
	CDを完成させる場合は ファイナライズ (完成) 作業を おこなってください	Va. 4::::8 FINAL 1 7E	ファイナライズ (完成) 作業をすると 他の再生装置 (CDプレーヤーなど) で聴くことができます	
	●A面とB面を一枚のCDに録音する場合は⑤~⑧を繰返し行います。 一度の操作で両面の録音はできません。また、一時停止ボタンはこのとき使用できませんので最初⑤			

から操作をしてください。

- ●録音終了時に停止ボタンを押すと、曲に一つの区切りができます。ファイナライズ(完成)をしなければ CDがFULL(約75分)になるまで録音ができます。
- ●ファイナライズ(完成)をしなければ本機で聴くことができますが、ファイナライズ(完成)作業をしないと 他のCDプレーヤー(市販品)では聴けません。必ず最後にファイナライズ(完成)作業をしてください。 ファイナライズをすることによりお持ちのプレーヤー/カーステレオ等で再生できます。 ※CD-RWの場合は再生プレーヤーによって再生機能がないものがありますのでお持ちのプレーヤー の再正可能メディアを確認してください。 ※ファイナライズ (CDの完成) はP.26をご参照ください。




カセットテープからCDへの録音方法

※録音するメディア(CD)は本機の使用に慣れるまでは、録音した曲を消去できるCD-RWをお勧めします。



※録音中は、音を大きくしたりの音量調整ができませんのでご注意ください。







	操 作 方 法	ディスプレー表示	詳細説明
1	電源ボタン●を押し電源を入れます(ディスプレーが点灯)	TUNER EM	ディスプレーには最初は 「TUNER FM」が表われます
2	機能選択ボタンを押し ディスプレーを確認して 「PHONO」を選択します	VOL 4:2:38	機能選択ボタンを押し ディスプレーに「PHONO」 が出るまで何回か押します
3	ターンテーブルにA面を上側に レーコードをセットします	Vol. 4:::::8	LP盤を乗せるときは シフト部に当たらないように 注意してセットしてください
4	CD2の開/閉ボタンを押し 新しい(録音用)のCD-Rまたは CD-RWを入れます	Vol. 4:::::8	録音したCDに追加録音するときは 自動で録音された曲が流れますので 停止ボタンを押してください
5	録音ボタン(<mark>■赤色</mark>)を押します 録音が開始されます	●REC VOL 4:::::8	ディスプレーに「REC」表示 ディスプレーに秒数「00」表示から スタートします
6	タイミングよくすぐに レコードに針を乗せます スピーカーから音楽が流れます	●REC Vol. 4:::::8	アームヘッドを右側に少し戻すと ターンテーブルが回りますので 静かに針を乗せてください
7	A面の曲が終りましたら CD2の停止ボタンを押します A面の録音ができました	●REC Vol. 4:::::8	ディスプレーに「CLOSE TK」が出て 録音完了です
8	レコードアームを ホルダーに戻します	Vol. 4::::::	ディスプレーに「PHONO」表示
9	レコードの裏面 (B面) または 別のレコード盤をセットします ⑤から®を繰返します	●REC VOL 4:::::::	録音ボタン(<mark>■赤色</mark>)を押すと ディスプレーに「REC」表示 再度録音が始まります
10	このCDがいっぱいになるまで 続けて録音ができます	Vor. 4:::::8	曲が終りましたら停止ボタンを押します ディスプレーに曲数と録音時間が 表示されます
	CDを完成させる場合は ファイナライズ (完成) 作業を おこなってください	Vol. 4::::88	ファイナライズ (完成) 作業をすると 他の再生装置 (CDプレーヤーなど) で聴くことができます
	●A面とB面を一枚のCDに録音する 一度の操作で両面の録音はできま		\ます。 はこのとき使用できませんので最初⑤

- 一度の操作で両面の録音はできません。また、一時停止ボタンはこのとき使用できませんので最初⑤から操作をしてください。
- ●録音終了時に停止ボタンを押すと、曲に一つの区切りができます。ファイナライズ(完成)をしなければ CDがFULL(約75分)になるまで録音ができます。
- ●ファイナライズ(完成)をしなければ本機で聴くことができますが、ファイナライズ(完成)作業をしないと他のCDプレーヤー(市販品)では聴けません。必ず最後にファイナライズ(完成)作業をしてください。ファイナライズをすることによりお持ちのプレーヤー/カーステレオ等で再生できます。
 ※CD-RWの場合は再生プレーヤーによって再生機能がないものがありますのでお持ちのプレーヤー

※ファイナライズ(CDの完成)はP.26をご参照ください。


18




の再正可能メディアを確認してください。


CDからCDへの録音方法

※録音するメディア(CD)は本機の使用に慣れるまでは、録音した曲を消去できるCD-RWをお勧めします。





新しい録音用CD



	操 作 方 法	ディスプレー表示	詳細説明
1	電源ボタンを押し電源を入れ ます(ディスプレーが点灯)	TUNER EM	ディスプレーには最初は 「TUNER FM」が表われます
2	機能選択ボタンを押し CD2のディスプレーを確認して 「CD/AUX」を選択します	VOL 4:::::8	機能選択ボタンを押し CD2のディスプレーに「CD/AUX」 が出るまで何回か押します
3	「CD POWER」ボタンを押し CD1のスイッチを入れます (小ディスプレーが点灯)	VX. 4::238	CD1の「CD POWER」ボタンを 押すと小ディスプレーが点灯して 「OO」が表われます
4	CD1の開/閉ボタンを押し 録音したいCDを印刷面を上に して入れます	va. 4:::::	CD1にCDを入れると そのCDに入っている曲数が ディスプレーに出ます(この場合9曲)
5	CD2の開/閉ボタンを押し 新しい (録音用) のCD-Rまたは CD-RWを入れます	va. 4:::::	ウラオモテを間違わないように 入れてください だいたい光っているほうが「ウラ」です
6	録音ボタン(赤色)を押します 録音が開始されます	VX. 4:1238 []/R[]X	録音したい音楽の頭出し(曲が始まる ところ)を確認しておいてください
7	CD1の再生ボタンを押し CDを再生させます スピーカーから音楽が流れます	●REC VOL 4::::::	録音ボタンを押したらすぐにタイミング 良く録音したい曲を再生してください 録音中にはディスプレーに「REC」表示
8	録音曲が終ったら CD2の停止ボタンを押します	PREC VOL 4:2288	ディスプレーに「CLOSE TK」が出て 録音完了です 1曲録音されました
9	CD2のディスクに 録音がされました	VO. 4:::::8 []/R[]X	CD1の「停止」ボタンを押して 再生を終了させてください
10	このCDがいっぱいになるまで 続けて録音ができます	●REC VOL 4::::\$\$	このままで他のCDやレコードなどから 続けて録音ができます 完成作業をするとできなくなります
	CDを完成させる場合は ファイナライズ (完成) 作業を おこなってください	va 4::::8	ファイナライズ (完成) 作業をすると 他の再生装置 (CDプレーヤーなど) で聴くことができます

※ファイナライズ (CDの完成) はP.26をご参照ください。

- ●録音終了時に停止ボタンを押すと、曲に一つの区切りができます。ファイナライズ(完成)をしなければ CDがFULL(約75分)になるまで録音ができます。
- ●ファイナライズ(完成)をしなければ本機で聴くことができますが、ファイナライズ(完成)作業をしないと他のCDプレーヤー(市販品)では聴けません。必ず最後にファイナライズ(完成)作業をしてください。ファイナライズをすることによりお持ちのプレーヤー/カーステレオ等で再生できます。
 ※CD-RWの場合は再生プレーヤーによって再生機能がないものがありますのでお持ちのプレーヤーの再正可能メディアを確認してください。